



WICHTIGE

Sicherheitshinweise

Bevor Sie Ihren neuen ERGObaby Wetterschutz benutzen, empfehlen wir Ihnen, die Gebrauchsanleitung sorgfältig durchzulesen. Bitte bewahren Sie die Anleitung für einen späteren Gebrauch auf. Ausserdem können Sie unsere Anleitung auf unserer Website finden: www.ergobaby.eu.

Gern können Sie auch unseren Kundenservice anrufen: +49 391 - 563 087 0.

Warnung - Erstickungsgefahr

Für den Gebrauch empfehlen wir Ihnen der Anleitung Schritt für Schritt zu folgen. Bei fehlerhafter Anwendung oder ohne Aufsicht eines Erwachsenen könnte dies zum Erstickten bei Kindern führen. Die tragende Person sollte immer sicher gehen, dass das Baby ausreichend Luft bekommt und darüber hinaus stets normal atmet. Für weitere Warn- und Gebrauchshinweise zum ERGObaby Carrier empfehlen wir Ihnen auch noch mal die Gebrauchsanleitung des ERGObaby Carriers zu lesen.

Washing instructions

wasserabweisender Wetterschutz - Handwäsche mit kaltem Wasser und mildem Waschmittel.

Wintereinlage - Maschienenwäsche mit kaltem Wasser und Schonwaschgang. Bitte nicht bleichen, Bügeln oder im Trockner trocknen.

Garantie

ERGObaby Carrier, Inc. gewährt Garantien für alle Produkte bei Material- und Herstellungsfehlern. Mit dieser Garantie für alle unsere Produkte reparieren oder ersetzen wir kostenlos während der ersten zwölf (12) Monate alle Baby Carrier oder Zubehörteile, die nicht unseren hohen Qualitätsnormen entsprechen. Bitte bewahren Sie den Kaufbeleg auf. Die fehlerhafte Babytrage oder das Zubehörteil wird direkt an uns geschickt, (Bitte wenden Sie sich, bevor Sie den fehlerhaften Carrier oder das Zubehörteil an uns senden), sodass wir den Fehler bestätigen und entscheiden können, ob wir das Produkt reparieren oder ersetzen.

Typ: Um sich mit dem Vorgang vertraut zu machen, empfehlen wir Ihnen, anfangs den Wetterschutz an der Babytrage zu befestigen ohne, dass Ihr Kind im ERGObaby Carrier ist.

Anlegen vom Wetterschutz am ERGObaby Carrier während Sie die Babytrage nicht angelegt haben:

Legen Sie den Wetterschutz auf eine ebene Oberfläche, so dass die Innenseite nach OBEN zeigt (Bild A). Der wasserabweisenden Wetterschutz zeigt mit der blauen Innenseite nach oben; die Wintereinlage zeigt mit ihrem roten Inneren nach oben. Legen Sie den ERGObaby Carrier mit dem Futter nach oben zeigend DARAUF. Stellen Sie sicher, dass die Kapuze des Wetterschutzes und die Kopfstütze des ERGObaby Carrier oben liegen. Falten Sie den Hüftgurt der Babytrage (Bild B) so, dass die Stofflasche erreichbar ist. Öffnen Sie die Hüftgurt-Velcro-Lasche an der Bodenmitte des Wetterschutzes, ziehen Sie sie durch die Stofflasche am Hüftgurt des ERGObaby Carrier (Bild B) und schließen Sie die Velcro-Lasche. Fädeln Sie die Seitenlasche mit den 3 Druckknöpfen über



Bild B



Bild A

mibändern (Bild C #3).

den Nylonriemen der Schultergurte des ERGObaby Carrier (Bild C #1) [der Riemen befindet sich seitlich am ERGObaby Carrier (Bild C #2)] und befestigen Sie die 3 Druckknöpfe mit den anderen 3 passenden Druckknöpfen am Wetterschutz über den elastischen Gum-

Wiederholen Sie den Vorgang auf der anderen Seite.

Befestigen Sie den Wetterschutz an den gepolsterten Schultergurten, indem Sie die Seitenlaschen des Wetterschutzes (Bild D #1) um die gepolsterten Schultergurte legen und sie an dem Metalldruckknopf unten an der Kapuze des Wetterschutzes (Bild D #1) befestigen.

Legen Sie, nun, den ERGObaby Carrier mit dem befestigten Wetterschutz an, indem Sie den Hüftgurt der Babytrage festschnallen. Positionieren Sie Ihr Kind im ERGObaby carrier so, wie in der Gebrauchsanleitung für die Babytrage beschrieben; legen Sie die Schulterriemen um Ihre Schultern und schließen Sie den Brustriemen. Stecken Sie die Füße Ihres Kindes in die unteren Ecken des Wetterschutzes (Bild E #1) und ziehen Sie die elastischen Gummibändern an beiden Seiten (Bild E #2) zusammen. So erhalten Sie eine gemütliche Tasche für die Füße Ihres Kindes.



Bild D

Kind in der Babytrage tragen (nur in der Frontposition möglich):

Mit dem Inneren des Wetterschutzes auf das Kind zeigend öffnen Sie die Hüftgurt-Velcro-Lasche (Bild B) an der Bodenmitte des Wetterschutzes, ziehen es durch die Stofflasche am Hüftgurt des ERGObaby Carrier (Bild B) und schließen Sie die Velcro-Lasche.



Bild E

Bei größeren Kindern befestigen Sie den Wetterschutz, indem Sie die Kapuzenriemen des Wetterschutzes (Sie finden sie unten an der Kapuze des Wetterschutzes) über die gepolsterten Schultergurte des ERGObaby carrier ziehen.

Anlegen des Wetterschutzes am ERGObaby Carrier während Sie Ihr



Bild C

Ziehen Sie den Wetterschutz über Ihr Kind und der Bobutraae. Befestigen Sie die Seitenlasche (Bild C #1) mit den 3 Druckknöpfen über dem Nylonriemen des ERGObaby Carrier (der Riemen befindet sich seitlich am ERGObaby Carrier) und befestigen Sie die 3 Knöpfe mit den 3 passenden Druckknöpfen am Wetterschutz, die sich über den seitlichen, elastischen Gummibändern befinden. Wiederholen Sie diesen Vorgang auf der anderen Seite.

Anmerkung: Schnallen Sie NIEMALS die Schultergurte der Babytrage ab, während sich Ihr Kind in der Babytrage befindet! Stecken Sie die Kinderfüße in die Bodenecken der Wetterabdeckung (Bild E #1) und ziehen Sie die elastischen Seiteneinsteller an beiden Seiten zusammen.

Befestigen Sie die Wetterabdeckung an den gepolsterten



Bild G



Bild F

an den gepolsterten Schulterriemen, indem Sie die Seitenlaschen der Wetterabdeckung (Bild C #1) um die gepolsterten Schulterriemen ziehen und sie an dem Metalldruckknopf unten an der Kapuze der Wetterabdeckung (Bild F #1). Wiederholen Sie den Vorgang an der anderen Seite.

Anlegen der Wintereinlage am wasserabweisenden Wetterschutz:

Legen Sie den wasserabweisenden Wetterschutz auf eine ebene Oberfläche mit der Innenseite nach oben. Legen Sie die Wintereinlage

darauf, ebenfalls mit der Innenseite nach oben. Verbinden Sie die drei Druckknöpfe an der Oberkante der Kapuze des wasserabweisenden Wetterschutzes mit den 3 passenden Druckknöpfen an der Kapuze der Wintereinlage (Bild G #1).

Verbinden Sie die 3 Druckknöpfe an der Außenkante der Seitenlasche des wasserabweisenden Wetterschutzes mit den 3 passenden Druckknöpfen an der Außenkante der Seitenlasche der Wintereinlage. (Bild G #4) Verbinden Sie die 3 Druckknöpfe an der Unterkante des wasserabweisenden Wetterschutzes mit den 3 passenden Druckknöpfen an der Unterkante der Wintereinlage. (Bild G #2).

Befestigen Sie den einzelnen Druckknopf an der Seitenwandlasche beider Teile (des Wetterschutzes und der Wintereinlage), um die Laschen miteinander zu verbinden (Bild G #3).

Befestigen Sie den Wetterschutz am ERGObaby Carrier, indem Sie die Hüftgurt-Velcro-Lasche des wasserabweisenden Wetterschutzes durch die Stofflasche am Hüftgurt der Babytrage ziehen und die Velcro-Lasche so zu befestigen, wie in Bild B abgebildet.

Wasserdichte Gürteltasche – nur mit dem wasserabweisenden Wetterschutz verfügbar

Wenn die wasserdichte Gürteltasche mit dem wasserdichte Wetterschutz am Hüftgurt des ERGObaby Carrier befestigt ist, können Sie Ihr Kind ganz leicht vor nassem Wetter schützen, ohne die Babytrage ablegen zu müssen!

Gebrauchsanleitung für die wasserabweisende Gürteltasche:

Um die Gürteltasche am ERGObaby Carrier zu befestigen, ziehen Sie einfach die Hüftgurt-Velcro-Lasche der Gürteltasche durch die Stofflasche am Hüftgurt des ERGObaby Carriers (Bild B) und schließen den Velcro-Verschluss.

Öffnen Sie den Reißverschluss an der Tasche und ziehen Sie den Wetterschutz aus der Gürteltasche heraus. Für mehr Tragekomfort können Sie die Hüftgurt-Velcro-Lasche des Wetterschutzes an der Innenseite der Gürteltasche befestigen lassen und nur die Gürteltasche am ERGObaby Carrier befestigen.

Um den wasserabweisenden Wetterschutz an der Gürteltasche zu befestigen, legen Sie den Wetterschutz mit dem Inneren nach oben und der Kapuze nach oben zeigend hin. Öffnen Sie die Hüftgurt-Velcro-Lasche des Wetterschutzes (Bild H), ziehen Sie sie durch die Stofflasche an der Innenseite der Gürteltasche schließen Sie den Velcro-Verschluss. Um den Wetterschutz in der Gürteltasche zu verstauen, falten Sie einfach die Seiten des Wetterschutzes zur Mitte (Bild I) und rollen, von oben beginnend, den Wetterschutz (Bild J) in die Gürteltasche (Bild K) ein und schließen Sie den Reißverschluss.



Bild H



Bild I



Bild J



Bild K